



CTX-35 Desincrustante de Células Electrolíticas

DESCRIPCIÓN:

Los electrocloradores (equipos para la desinfección del agua de piscina basados en la electrólisis de la sal) poseen unos electrodos no solubles por donde circula el agua de la piscina y donde se genera cloro mediante la aplicación de una fuente externa de corriente continua de baja tensión.

Sobre la superficie de dichos electrodos, incluso los de los electrocloradores que dispongan de cambio de polaridad, con el tiempo se irán formando y adhiriendo incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales que producirán una reducción del rendimiento y un mal funcionamiento del equipo. Por este motivo será necesario la limpieza de los electrodos.

Para tal fin se ha desarrollado este producto, el cual es un producto limpiador ácido, listo para utilizarse y especialmente estudiado para la eliminación de las incrustaciones sin atacar (degradar) a los electrodos

PROPIEDADES:

Aspecto.....	Líquido
Color	ligeramente rosado
Densidad 20°C	1,01 g/cm ³
pH (concentrado 20°C).....	0

CARACTERÍSTICAS:

No aplicable

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Introducir los electrodos en un recipiente con el Desincrustante de forma que cubra completamente las placas, pero sin llegar a superar la tapa de la célula, para evitar que actúe el producto directamente sobre los tornillos y tuercas que están en la parte más externa. Dejar que actúe el producto

	Fluidra Comercial España Pintor Velázquez, 10 08213 Polinyà (Barcelona) Spain Tel: 93 713 50 60 Fax: 93 713 41 11 www.certikin.com	
---	--	---

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.



Una vez finalizada la operación de limpieza, aclarar los electrodos con agua abundante y montarlos de nuevo en la célula.

Atención: antes de empezar la limpieza de los electrodos revise las instrucciones del fabricante de su equipo de electrólisis salina respecto a la incompatibilidad de productos químicos para la limpieza de las células.



Fluidra Comercial España
Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel: 93 713 50 60
Fax: 93 713 41 11 www.certikin.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.